

O conjunto de ferramentas adequado a todas as situações:

TOOL BOX V07


A TOOL BOX V07 é a sucessora da Tool Box universal, utilizada até à data. Contém inúmeras ferramentas úteis para todas as tarefas complicadas no motor que levam sempre algum tempo, sobretudo quando se trata de verificar, ajustar e marcar os tempos de distribuição corretos. A ferramenta polivalente para o dia a dia na oficina.

Conteúdo

- > Várias ferramentas de imobilização
- > Ferramenta de bloqueio do pinhão de corrente
- > Extrator da polia
- > Vários pinos de adaptação e fixação
- > Elementos de fixação
- > Vários volantes de inércia

Vantagens

- > Ferramenta de elevada qualidade para utilização profissional
- > Fabricada em aço resistente, de alta qualidade
- > Conjunto exclusivo só disponível na Continental
- > Arrumação organizada numa resistente mala
- > 5 anos de garantia:
www.continental-ep.com/5



Lista de peças/campo de aplicação da TOOL BOX V07

Item	Descrição N° Artigo	Aplicação	Válido, por exemplo, para	CC	Ferramenta OE N°
1	Ferramenta de bloqueio do pinhão, 4880443	Pinhão da árvore de cames	Ferramenta de bloqueio do pinhão		N/A
2	Ferramenta de bloqueio do pinhão da árvore de cames 4880444	Pinhões da árvore de cames Twin Cam	Ferramenta de bloqueio do pinhão Twin Cam	Universal	N/A
3	Pinos de bloqueio dos tensores, 4880445	Tensores da correia	Pinos de bloqueio dos tensores 6un.	Universal	N/A
4	Puxador da polia 4880446	Polias de transmissão	Puxador da polia	Universal	N/A
5	Adaptador para o ajustador da árvore de cames 4880447, 4880448	Polias de transmissão	CHZG / CHZD / CHZB / CHZC / CZCA / CXSB / CZCC / CYVB / CJZA / CMBA / CXSA / CPWA / CHPB / CZDB / CPTA / CZEA / CZDA / CUKB / CVNA / CHPA / CYVD / CYVA / CPVB / CJZB / CPVA / CJSZ / CJZC / CHZJ / CHYA / CHYB / DAFA / CPGA / CWVA / CWVB / CHZL	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6	T10554
6	11.75 Ø Pinos adaptadores 4880449, 4880472	Polias de transmissão	AUK / AWY / AXZ / BBM / BDW / BDX / BHK / BHL / BKH / BLB / BMD / BMN / BNA / BPK / BRD / BRE / BRF / BVA / BVF / BVG / BWS / BZG / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVG / CAXA / CAXC / CAYB / CAYC / CCAA / CCDA / CCEA / CCFA / CCFC / CDGA / CDSB / CDVA / CEJA / CGPA / CGPB / CGPC / CGRA / CGWA / CGWB / / CGWC / CGXC / CHFA / CHFB / CHNA / CHYA / CHYB / CHZJ / CHZL / CJBA / CJTB / CJTC / CJWC / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CKDA / CKMA / CLRA / CMBA / CMDA / CMEA / CMSA / CMSB / CMTA / CMUA / CMVA / CNVA / CPFA / CPGA / CPVA / CPVB / CPWA / CTEC / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHG / CTKA / CTNA / CWVA / CWVB / CXSA / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZDA / CZEA / DAFA	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.4 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.6 / 6.3	T10172/2
7	4.9 mm Ø Adaptador 4880461, 4880462	Polias de transmissão	Pinos adaptadores para item 17	Universal	T10172/10
8	Pinos adaptadores escalonados, 4880452, 4880470	Polias de transmissão	CHPA / CHYA / HYB / CHZB / CHZE / CPGA / CPTA / CRJA / CUKB / CUKC / CZDA / CZEA	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6	T10172/1
9	16 mm Adaptadores cónicos 4880457, 4880458	Polias de transmissão	Pinos adaptadores para item 17	Universal	T10172/6
10	13 mm Adaptadores cónicos 4880455, 4880456	Polias de transmissão	CDTA / CDTB / CDTG / CDUC / CDUD / CGQB / CJGA / CJGC / CJGD / CJMA / CKVB / CKVC / CKVD / CLAA / CLAB / CLZB / CMHA / CNRB / CPNB / CRCA / CRCB / CTBA / CTBB / CTBC / CTBD / CTCB / CTCC / CVUA / CVUB / CVUC / CVVA / CVWA / DEHA / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CB / MCR/CC / MCT.B / MCT.BC / MCVVA (CVV) / MCW/JA	3.0	T10172/5
11	15 mm A/F Adaptador 4880463, 4880464	Polias de transmissão	CAYC / CFFB / CFHC / CKFB / CKFC / CLHA / CLHB / CLHC / CNHA / CNHC / CRBC / CRBD / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRUA / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CUAA / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUVE / CUWA / CXEB / CXFA / CXGA / CXGB / CXMA / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CZJA / DBGA / DBGB / DBGC / DBKA / DCXA / DCYA / DCZA / DDAA / DDYA / DETA / DETB / DEUA / DEUB / DEUC / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFGC / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTC / DFUA / DGDA / DGDB / DGTA / DGTD	1.4 / 1.6 / 2.0	T10172/11
12	15 mm A/F Pinos adaptadores pequenos 4880453, 4880454	Polias de transmissão	AJM / AMF / ANU / ARL / ASZ / ATD / AUY / AVQ / AXB / AXC / AXR / AZV / BAY / BDJ / BDK / BJB / BKC / BKD / BKE / BLS / BLT / BNM / BMN / BMP / BMS / BMT / BNM / BNV / BPW / BPZ / BRB / BRC / BRM / BRR / BRS / BRT / BRU / BST / BSU / BSW / BTB / BUY / BVH / BVK / BWB / BXE / BXF / BXJ / CAAA / CAAB / CAAC / CAAD / CAEE / CAGA / CAGB / CAGC / CAHA / CAHB / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CAYE / CBAA / CBAB / CBAC / CBBA / CBBB / CBDA / CBDB / CBDC / CCHA / CCHB / CDBA / CDCA / CEGA / CFCA / CFFA / CFFB / CFFD / CFFE / CFGB / CFGC / CFGD / CFHB / CFHC / CFHD / CFHE / CFHF / CFJA / CFJB / CFWA / CGLA / CGLB / CGLC / CGLD / CJAA / CJCA / CJCB / CJCC / CJCD / KTB / CKTC / KUKB / KUKC / CLCA / CLCB / CLJA / CLLA / CLLB / CLNA / CMFA / CMFB / CMGB / CNEA / CNFA / CNFB / CSHA / CSLA / CSLB / CSLC / CSNA	1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.9 / 2.0	T10172/4
13	Mostrador 880123	Adaptador de suporte do mostrador	AXU / BAG / BKG / BLF / BLG / BLN / BLP / BMY / BTS / BWK / CAVA / CAVC / CAVD / CAXA	1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0	VAS6079
14	Adaptadores largos para Spline, 4880419, 4880420	Polias de transmissão	CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CFFB / CFHC / CFJA / CLCA / CLNA	1.6 / 2.0	T10172/8
15	Adaptadores pequenos para Spline, 4880459, 4880460	Polias de transmissão	Adapterstifte für Pos. 17	Universal	T10172/7
16	5.9 mm Ø Adaptador 4880450, 4880451	Polias de transmissão	CAYA / CAYB / CAYC / CLNA	1.6	T10172/9
17	Chave manual para adaptadores 4880418	Para utilizar com adaptadores	AJS / AMF / ASZ / ATD / AUK / AVQ / AWY / AXB / AXC / AXR / AXU / AXZ / AYH / AZQ / AZV / BAG / BBM / BDJ / BDK / BDW / BDX / BHK / BHL / BJB / BKC / BKD / BKG / BKH / BPK / BKW / BLE / BLF / BLG / BLN / BLP / BLS / BLT / BMA / BMD / BME / BMM / BMN / BMP / BMR / BMS / BMT / BMY / BNM / / NV / BPK / BPZ / BRM / BRR / BRS / BRT / BRU / BST / BSU / BSW / BTS / BUZ / BE / BVH / BWF / BWK / BWS / BWV / BXE / BXF / BXJ / BZG / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CAVA / CAVB / CAVC / CAVD / CAVE / CAVF / CAVG / CAXA / CAXC / CAYA / CAYB / CAYC / CAYD / CBWA / CBZA / CBZB / CBZC / CCAA / CCDA / CCEA / CCFA / CCFC / CDGA / CDSB / CDTA / CDTB / CDTG / CDUC / CDUD / CDVA / CEJA / CEVA / CFFB / CFHC / CFJA / CFNA / CGNA / CGPA / CGPB / CGPC / CGQB / CGRA / CGWA / JCGWB / JCGWC / JCGXC / CHFA / CHFB / CHNA / CHPA / CHPB / CHYA / CHYB / CHZB / CHZC / CHZD / CHZG / CHZJ / CJBA / CJGA / CJGC / CJGD / CJMA / CJTB / CJTC / CJWC / CJZA / CJZB / CJZC / CJZD / CKDA / CKFB / CKFC / CKMA / CKVB / CKVC / CKVD / CLAA / CLAB / CLCA / CLHA / CLHB / CLHC / CLNA / CLRA / CLZB / CMBA / CMDA / CMHA / CMSA / CMSB / CMTA / CMUA / CMVA / / NHA / CNHC / CNKA / CNRB / CNVA / CPFA / CPGA / CPLA / CPNB / CPPA / CPTA / CPVA / CPVB / CPWA / CRBC / CRBD / CRCA / CRCB / CRFA / CRFC / CRKA / CRKB / CRLB / CRLC / CRLD / CRMB / CRVA / CRVC / CSUA / CSUB / CSUD / CSUE / CTBA / CTBB / CTBC / CTBD / CTCB / CTCC / CTEC / CTHA / CTHB / CTHC / CTHD / CTHE / CTHF / CTHG / CTJB / CTJC / CTKA / CTNA / CUAA / CULC / CUNA / CUPA / CUSA / CUSB / CUTA / CUUA / CUUB / CUUC / CUUD / CUUE / CUUF / CUVA / CUVB / CUVC / CUVD / CUWA / CVUA / CVUB / CVUC / CVVA / CVWA / CWVA / CWVB / CXEB / CXFA / CXGA / CXGB / CXHA / CXMA / CXSA / CXSB / CXXA / CXXB / CYKA / CYKB / CYVA / CYVB / CYVD / CZCA / CZCC / CZDA / CZDB / CZEA / / DBGA / DBGB / DBKA / DCXA / DCYA / DCZA / DDAA / DDYA / DEHA / DEUA / DEUB / DFCA / DFEA / DFEB / DFFA / DFGA / DFGB / DFHA / DFLA / DFLD / DFMA / DFSA / DFSB / DFSC / DFSD / DFSE / DFSF / DFTA / DFTC / DFUA / DGDA / DGTA / DGTD / M05/9E (CRCA) / M05/9E (CRCB) / MCR/CB / MCR/CC / MCT.B / MCT.BC / MCVVA (CVV) / MCW/JA	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.9 / 2.0 / 2.4 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.6 / 4.9	T10172
18	Elementos de fixação para adaptador 6 -15 parafuso	Elementos de fixação para adaptador 6 -15		N/A	N/A
19	Anilhas para adaptadores 6 - 15, Parafuso	Anilhas para adaptador 6 -15		N/A	N/A
20	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880469	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	
21	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880468	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	
22	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880467	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	
23	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880466	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	
24	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, 4880465	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	
25	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, Parafuso	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	
26	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, Parafuso	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	
27	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia, Parafuso	Volante de Inércia	Ferramenta de bloqueio do volante de inércia para diversas aplicações	Universal	